



1. * Размеры для справок.
2. Изоляторы поз. 3,4 фиксировать клеем LOCTITE 401(или аналогичным) на сердечнике, позиционируются пазом К в сердечнике.
3. Изоляторы синтофлекс поз 5 устанавливать на сердечник и фиксировать на клей LOCTITE 401 (или аналогичный). Изоляторы поз 5. должны полностью перекрывать сердечник После намотки изолятор загнуть и скрепить клеем LOCTITE 401.
4. Количество витков обмотки = 10, количество проводов в намотке 5. Намотку производить по очередно. Начало обмотки фиксировать в пазу U изолятора поз 3, конец обмотки фиксировать в пазу Y изолятора поз 3 (см изометрический вид).
5. Остальные технические требования по СТБ 1022.

Выпущено 13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Храмцов			28.07.2024
Проверил				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.	Леонов			

51_32_01_00100 СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Храмцов			28.07.2024
Проверил				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.	Леонов			
Катушка статора Сборочный чертёж				Лит.
				Масса
				Масштаб
				0,525
				1:1
				Лист
				Листов 1
KG IMPEX				