



1. Намотать обмотку в 5 проводов, 11 витков (по внутреннему диаметру). Пять проводов должны ровно прилежать друг к другу. Перехлест недопустим.
2. По внутреннему диаметру сердечника витки укладывать соосно сердечнику, плотно к внутренней поверхности сердечника.
3. Концы проводов зачистить от изоляции и залудить (каждый провод в отдельности) на длине, указанной на чертеже.
4. Размеры для справок.

Поз.	Номер части	Наименование	Кол.	Примечание
1	102-2096	Сердечник	1	
2	101-5322	Провод 1,08	4,5	0,9x5

Номер части 102-6134		Реб. A	REZONANS		Коммерческая тайна ООО НПП "Резонанс" Россия, г. Челябинск	
Материал			Наименование Катушка индуктивности Сборочный чертеж			
Единицы чертежа ММ			Формат A3	Документ 16-15686	Реб. A	
Ответственный Александров Д.П.		Дата 05.07.16	Масштаб: 1:1	Масса:	Лист 1	Листов 1