



Шнур закрепить двойным узлом на одном из отверстий В. Узел фиксировать клеем
 Намотать шнур поз. 3 20 витков в один слой. Наводку начинать на расстоянии 7±1 мм от торца Б. Направление намотки указано на чертеже.

Привязать к концу шнура двойным узлом люверс ленты поз. 1. Узел фиксировать клеем

