




Заказчик и станция ОРМ-0.1-150

1. Изменить крепление микроконтроллера с возможностью вкрутки.
2. Доработать ЗИУ в плане крепления основной катушки, и возможности фиксации.
3. Заменить контакты конденсаторов и диодные цепи.
4. Настроить ЗИУ в плане использования гребенчатого метра.
5. Прогнать инструкцию ЗБ на тему сохранения целостности.
6. Согласовать документацию по станку.

Мезаев А.И. 
27.01.23.

Принявший 
27.01.23.

Бабкин С.Н. 
27.01.23.